


## Kablosuz Ayarları (Pirelli)

- İnternet tarayıcınız yardımıyla modeminizin kurulum sayfasına erişebilirsiniz.



- Adres çubuğuna 192.168.1.1 yazarak Enter tuşuna basınız.



- Çıkan sayfa sizden kullanıcı adı ve parola isteyecektir; Pirelli marka cihazlarda, cihaz modeli bağımsız, kullanıcı adı "admin"; şifreniz "admin"dir.

**Kullanıcı adı:** admin

**Şifre:** admin

Dil :	TR Turkish
Kullanıcı Adı:	<input type="text"/>
Şifre:	<input type="password"/>
<input type="button" value="OK"/>	

- Modeminizin arayüzüne giriş yaptınız, modem arayüzünde bulunan menülerden Hızlı Kurulum'a tıklayarak Kablosuz Ayarlar kısmına ulaşın.



- Kablosuz bağlantınızı kapatıp açabilir, kablosuz ağ adını ve kablosuz şifresini değiştirebilir, ayrıca kablosuz güvenlik modunu WPA2 yaparak ağ şifrenizi daha güvenli hale getirebilirsiniz. Bu işlemlerden sonra Uygula butonuna basmanız gerekmektedir.

<b>Kablosuz</b>	
<b>Kablosuz Ağı Etkinleştir:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Etkin
<b>Kablosuz Ağ Adı (SSID):</b>	Superonline_WIFI-0684
<b>802.11 Mod:</b>	802.11b/g Karışık
<b>Güvenlik :</b>	Password Protected (WPA)
<b>Ortak Kullanım Anahtar:</b>	*****