


Kablosuz Ayarları (Tilgin)

- İnternet tarayıcınız yardımıyla modeminizin kurulum sayfasına erişebilirsiniz.



- Adres çubuğuna 192.168.1.1 yazarak Enter tuşuna basınız.



- Çıkan sayfada sizden kullanıcı adı ve parola istenecektir. Tilgin marka cihazlarda, cihaz modeli bağımsız, kullanıcı adı "admin"; şifreniz "superonline"dır.

Kullanıcı adı: admin

Şifre: superonline

Kullanıcı adı: Şifre:
Daha fazla yapılandırma seçeneğine erişim için oturum açın.

- Modeminizin arayüzüne giriş yaptınız, modem arayüzünde bulunan menülerden Kablosuz kısmına tıklayarak kablosuz ayarları bölümüne ulaşabilirsiniz.

AYAR	GELİŞMİŞ	KABLOSUZ	ARAÇLAR	DURUM	HESAP	TELEFON	DEPOLAMA	YARDIM
------	----------	----------	---------	-------	-------	---------	----------	--------

- Mevcut SSID'ler kısmında bulunan kablosuz ismini (örnek: levent) seçiyoruz.

Mevcut SSID'ler

SSID	LAN grubu	Doğrulama	Sil
levent	lan0	WPA	<input type="checkbox"/>

- Çıkan sayfada Ad bölümünden kablosuz ağ adını değiştirebilir, değişiklikten sonra sayfanın altındaki Uygula butonuna basarak ayarları kaydedebilirsiniz.

levent Y

SSID

Yapılandırma

Güvenlik

WPS

İlişkilendirilmiş istemciler

Erişim listesi

Çoklu ortam

Ad:

Gizli

Kullanıcı yalıtımı

İşaret süresi:

RTS eşiği:

DTIM süresi:

Parça eşiği:

SSID

Yapılandırma

Güvenlik

WPS

İlişkilendirilmiş istemciler

Erişim listesi

Çoklu ortam

Güvenlik modu:

WPA (Wi-Fi Korumalı Erişim)

Protokol:

WPA2 WPA2/WPA WPA

Grup yeniden anahtarlama aralığı:

Grup anahtar güncelleme aralığı, saniye

Sifreleme algoritması:

Önceden paylaşılmış anahtar (PSK):

Yok

Veri

Parola 64 onaltılı rakam girin

Enter 8-63 ASCII (non-national) characters

İstasyon başına PSK:

- Kablosuz ağ şifrenizi değiştirmek için menülerden Güvenlik sekmesini seçerek çıkan sayfada Parola bölümüne oluşturmak istediğiniz kablosuz ağ şifresini yazabilirsiniz. Yapılan değişiklikleri kaydetmek için Uygula butonunun seçilmesi gerekmektedir.

admin olarak oturum açtınız.

- Son olarak kablosuz ağ adını ve kablosuz ağ şifrenizi güncelledikten sonra bütün bu ayarların kaydedilmesi için sayfanın üst kısmında bulunan Ayarları Kaydet butonuna basmanız gerekmektedir.